



デッキ材のセット内容

下記の部材・部品が揃っているか確認してください。

① デッキ材本体 / 1枚



② 支持脚 / 5個




③ 支持脚用キャップ / 5個



④ ジョイントピース / 2個




次の道具を用意してください



デッキ材の組立て方

- デッキ材を裏面にします。
- 道具は使用しません。

① 支持脚にキャップを取付け、ねじを回して高さが最も低い状態にしてください。




最も低い状態

② デッキ材の裏面の穴に支持脚を取り付けます。



取付け位置は、裏面の四隅と中央部です。



③ 同じようにして支持脚を5カ所取り付けます。

デッキ材を敷く前に...

- 支持脚が確実に取付いているか、もう一度よく押し込んで確認してください。



- デッキ材の水平出しを確実にするため、バルコニー床面のゴミ等は必ず取除いてください。

