



デッキ材の 高さ調整の しかた


用意する道具



デッキ材の状態





1 ものさしで、サッシの下枠とバルコニー床面との段差を測りデッキ材の高さを決めます。




2 支持脚の高さ調整範囲を覚えてください。

最小寸法で
87ミリです



最大寸法で
130ミリです





3 例えばデッキ材の高さを100ミリにしたい場合

●調整寸法の出し方




つまり、100ミリにしたい場合は13ミリ出せばいいわけです。

支持脚を回して13ミリ出してください。



4 デッキ材を表にしてデッキ材表面の調整口より微調整してください。




右に回すと高くなります。

左に回すと低くなります。



デッキ材の 組合せ方


用意する道具




デッキ材

必要な面積に応じてお買い求めください。

1 デッキ材どうしを隣り合わせて、ジョイントピースを木づちでたたいてはめ込みます。



2 全体的にガタつきがないように高さを調整すると、フラットなバルコニーの完成です。



デッキ材が水平でなかったり、ガタついていたら…

- 支持脚の高さ調整を再度行ってください。
- 適切な部分に支持脚が取付けてあるか確認してください。
- 支持脚をデッキ材にしっかりはめ込んでください。